

MC24 V30

Hordozható bankjegyszámláló



Tartalom

1. Rövid bemutatás	1
2. A csomag tartalma.....	1
3. Az eszköz részei és vezérlése.....	2
4. Biztonsági előírások.....	2
5. Bankjegyek helyes behelyezése.....	2
6. Bankjegy számolási funkciók	3
7. Hibaüzenetek és hibaelhárítás	3
8. Specifikációk.....	3
9. JÓTÁLLÁSI JEGY.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

1. Rövid bemutatás

A készülék bankjegyek számolására lett tervezve, mérete és formája miatt tökéletes választás azok számára, akik elegáns és kompakt megoldást keresnek. Elemről történő működtetése ideális hordozható bankjegyszámlálóra teszi. Számoló kapacitása maximum 600 bankjegy per perc, egyszerre maximum 150 bankjegy számoltatható. Kérjük, hogy a készülék helyes használatához olvassa el a kezelési utasítást.

2. A csomag tartalma

Kérjük győződjön meg, hogy a doboz tartalmazza az alábbiakat:

1. Készülék ház
2. Bankjegy vezető 2db (szürke: HUF; zöld: EUR)
3. Használati utasítás és garanciajegy
4. AC/DC 6V külső 220V hálózati adapter
5. Műbőr hordozótáska

3. Az eszköz részei és vezérlése



- 1) Tápellátás visszajelző
- 2) „START” gomb
- 3) „ADD” (hozzáadás) gomb
- 4) Bankjegy vezető
- 5) Bankjegy szorító panel
- 6) Számolást végző görgő
- 7) Védő borítás
- 8) Kijelző

4. Biztonsági előírások

- Olvassa el és értelmezze az használati utasítást
- A készülék csak a leírásban feltüntetett adapterrel vagy szabványos AA elemmel üzemeltethető. Nem megfelelő adapter használata tűz és balesetveszélyes, valamint garanciavesztéssel jár.
- Soha ne nyomjon semmilyen tárgyat a burkolat nyílásaiba, mert súlyosan sérülés- illetve tűzveszélyes
- Távolítsa el az adaptert a fali aljzataból és forduljon szervizhez, ha az alábbiakat tapasztalja:
 - a vezeték vagy a dugalj sérült vagy kopott
 - folyadék került az eszközbe
 - az eszköz esőnek vagy víznek volt kitéve
 - az eszköz teljesítménye jelentősen megváltozott

Ne használja a készüléket magas páranak vagy folyadéknak kitett helységben

Mindig húzza ki az eszközt a fali aljzataból tisztítás előtt. Soha ne használjon folyadékot vagy aeroszolos tisztítót, kizárólag nedves ruhával tisztítsa.

Saját testi épsége érdekében soha ne szerelje szét a készüléket. Amennyiben a készülék szervizelésre szorul képzett szervizes szakemberhez forduljon. A készülékház megontása súlyos áramütéshez, illetve egyéb sérülésekhez vezethet. Rossz összeszerelés esetén az eszköz sérülést okozhat a használat során.

Ne használja a készüléket magas hőmérsékletű és/vagy páratartalmú helységekből, mert pontatlan működéshez vezethet.

Ne használja a készüléket amennyiben a vezeték vagy a dugalj sérült.

Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket mindig távolítsa el az aljzataból a dugaljt.

5. Bankjegyek helyes behelyezése

Számolás előtt győződjön meg róla, hogy a bankjegyek azonos méretűek. A megfelelő számolási hatékonyság érdekében a bankjegyeket rendezetten helyezze a készülékbe. Nem megfelelő elhelyezés vagy sérült bankjegyek esetén az eredmény nem lesz pontos (5. kép)

6. Bankjegy számolási funkciók

Számolás funkció

A készülék kijelzőjén bekapcsolt állapotban a „0” látható. Csatlakoztassa az adapter a készülékhez, majd dugja a fali aljzatba. Az „ON/OFF” kapcsolóval kapcsolja be.

Nyissa ki a védő borítást. Biztonságosan csatlakoztassa a bankjegy vezetőt a készülékhez (4.)

Ha a bankjegyvezető csatlakoztatva van helyezze a bankjegyeket a számoló egységbe (3. kép).

Ügyeljen, hogy a bankjegyeket pontosan helyezze be, hogy a számolási folyamat a lehető legpontosabb legyen. A megfelelő behelyezésben segítségére vannak a készüléken lévő ábrák.

Ha meggyőződött róla, hogy a bankjegyek megfelelően be vannak helyezve indítsa el a számolási folyamatot a „START” gomb megnyomásával. A leszámolt bankjegyek mennyiségét a kijelzőn láthatja.

A számolás befejeztével távolítsa el a bankjegyeket, majd ismétlje meg a számolást.

Az eredmény megbízhatósága érdekében mindig ismétlje meg a számolást.

Hozzáadás funkció

Amennyiben azt szeretné, hogy a készülék összeadja a leszámolt darabszámokat kövesse az alábbi utasítást:

- Számolja meg a bankjegyeket a fenti leírás szerint
- Vegye el a leszámolt bankjegyeket
- Helyezze a következő köteg bankjegyet az adagolóban, majd „START” helyett nyomja meg az „ADD” gombot, ezzel a leszámolt bankjegyek számát hozzá fogja adni az előzőleg leszámoltakhoz.

7. Hibaüzenetek és hibaelhárítás

Üzenet	Hiba	Megoldás
E – 1	Az alsó szenzor akadályozott, szennyezett	Tisztítsa meg az alsó szenzort és a számoló görgőt
E – 2	Az felső szenzor akadályozott, szennyezett	Tisztítsa meg az felső szenzort és a számoló görgőt
E – 3	A bankjegyek nincsenek rendezve, vagy helyesen behelyezve	Rendezze a bankjegyeket

8. Specifikációk

Súly: 0,4 kg

Méret: 190x102x75 mm

Számolási sebesség: 600 bankjegy per perc

Egy kötegben számolható maximum bankjegyek száma: kb. 120 használt vagy 150 új bankjegy

Megszámolható bankjegyek befoglaló mérete: 130x50 mm-től 180x100 mm-ig

Kijelző: 3 karakter (max érték 999)

Fogyasztás: 4 Watt

Áramellátás: 100-240V-50/060 HZ AC/DC