



Használati útmutató PAX A920

v1.0







Tartalomjegyzék

1 PAX KÁRTYAELFOGADÓ TERMINÁL	3
1.1 Biztonsági figyelmeztetések és utasítások	3
1.2 A terminál felépítése	4
1.3 A terminál kezelése - Alapismeretek	5
1.3.1 Ki- és bekapcsolás	5
1.3.2 Vezérlés	6
1.3.3 Papírcsere	7
1.3.4 Kártyahasználat	8
2. MPAS FIZETÉSI ALKAMAZÁS	9
2.1 Tranzakciók	10
2.1.1 Eladás	10
2.1.2 Utolsó tranzakció törlése	12
2.1.3 Visszatérítés (Áruvisszavét)	13
2.1.4 Előengedélyezés	14
2.1.5 Előengedélyezés befejezése	15
2.2 Egyéb tranzakciós funkciók	15
2.3 Adminisztratív funkciók	16
2.3.1 Bizonylat másolat	16
2.3.2 Részösszegek	16
2.3.3 Napzárás	17
2.3.4 Kommunikációs teszt	17
2.4 Terminál Információk	17
2.5 Egyéb POS funkciók	18
2.5.1 A POS terminál frissítése	18
2.5.2 POS státusz felküldése	18
2.5.3 A terminál újraindítása	18
2.5.4 Service menü	18





1 PAX KÁRTYAELFOGADÓ TERMINÁL

A fizetési terminál a fizetési kártyák fogadására szolgáló elektronikus eszköz.

1.1 Biztonsági figyelmeztetések és utasítások

Az eszközt a nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően tervezték és gyártották, és hasonlóan más elektronikus eszközökhöz, fontos, hogy az eszközök bármilyen használata megfeleljen az ebben a szakaszban szereplő alapvető biztonsági szabályoknak.

- Ne tegye ki a készüléket túlzott páratartalomnak, víz és eső behatás ellen védeni kell, az eszköz elsősorban beltéri használatra szolgál. Ne használja nedves környezetben, ne tárolja víz közelében - például mosogató közelében vagy hasonlók. Nem szabad nedves felületen állnia. Ne engedje, hogy folyadék kerüljön a nyílásaiba.
- Óvja a készüléket olyan hőforrásoktól, mint pl. fűtőegységek, konyhai főzőeszközök és hasonlók. Ne helyezze a terminált 5 °C alatti vagy 40 °C feletti helyre. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, mert ez a készülék elektronikájának meghibásodását okozhatja, és a műanyag fedél megváltoztathatja a színárnyalatot.
- Ne tegye ki túlzott füstnek, pornak, gőznek, káros gázoknak, mechanikai rezgésnek vagy ütésnek.
- Az eszköz tisztítása enyhén nedves vagy antisztatikus ruhával történjen. Soha ne használjon száraz porológépet (a készüléket elektrosztatikus töltés befolyásolhatja), szerves oldószereket és agresszív tisztítószereket.
- A készülék nem képes ellenállni az ütéseknek! Csak sík felületre vagy erre a célra kialakított állványra helyezze. Az eszközt fizikai behatásoktól, valamint leeséstől védeni kell.
- Ne helyezzen más tárgyakat a készülékre! Ne távolítson el alkatrészeket ez eszközből (csavarokat, kábeleket stb.).
- A készülék illetéktelen beavatkozása tilos, mert maradandó károsodást okozhat!
- Biztonsági okokból a terminált úgy tervezték, hogy illetéktelen beavatkozás esetén nem lehet jogosulatlan adatokat visszakeresni.
- Ne terhelje a kábeleket éles vagy nehéz tárgyakkal, és ne hagyja őket lazán a földön.
- A terminál töltése micro USB csatlakozóval ellátott, minimum 1000 mAh töltőáramú töltővel lehetséges. Legyen körültekintő a csatlakoztatáskor és a töltő eltávolításakor, a csatlakozó sérülhet ha nem megfelelő módon használják.





1.2 A terminál felépítése

Ebben a leírásban a PAX A920 típust mutatjuk be.







1.3 A terminál kezelése - Alapismeretek

1.3.1 Ki- és bekapcsolás

A terminál be- és kikapcsolása a készülék jobb oldalán található szimbólum gombbal történő nyomva tartással (legalább 3 mp) történik

Ezzel a gombbal a készüléket energiatakarékos üzemmódban is felébresztheti – rövid megnyomással.



A bekapcsolás után a rendszer betöltése után a terminálon megjelenik a kezdőképernyő.







1.3.2 Vezérlés

Állapotsor



A terminál kijelzőjén megjelenő állapotsoron (legfelső sor) ikonok jelzik a készülék alapállapotát.



86% A terminál akkumulátorának töltöttségi szintje









1.3.3 Papírcsere







1.3.4 Kártyahasználat

Figyelem!

Ha a használni kívánt kártyán CHIP is található, akkor a mágnescsík nem használható, kizárólag abban az esetben, ha arra a terminál külön utasítást ad!

CHIP használata A kártyát úgy kell behelyezni, hogy a chip felfelé és a kijelző felé néz. FIGYELEM: Ne vegye ki a kártyát az adatok beolvasása után, amíg a terminál nem kéri erre a "Vegye ki a kártyát!" üzenettel!	000 00
Érintésmentes fizetés (PayPass / PayWave) Érintésmentes kártya esetén érintse a kártyát, vagy a mobiltelefont a kijelző mögött, a nyomtató közelében található érzékelőhöz.	
Mágnescsík használata A mágnescsíknak érintkezésben kell lennie a beolvasó fejjel, ezért a kártyát a terminál tetején (a kijelző felett) elhelyezett leolvasó nyílásba kell helyezni úgy, hogy a mágneses sáv lefelé nézzen. A kártya beolvasásához csúsztassa végig a nyílásban.	150 150





2. MPAS FIZETÉSI ALKAMAZÁS

mpas

A Kezdőképernyőn válassza ki a szerepel.

alkalmazást, a logó alatt "Pos terminal" felirat

Az alkalmazás indulását követően a Főmenü jelenik meg:







2.1 Tranzakciók

2.1.1 Eladás

A főmenüben nyomja meg a gombot, majd válassza az "Eladás" ikont.	Eladás
Üsse be a fizetendő összeget, majd nyomja meg a zöld gombot.	← Eladás Adja meg az összeget(HUF) O
A használni kívánt kártya típusától függően használja a megfelelő érzékelőt: - érintés nélküli (contactless) - Chip, vagy - mágnescsík	Eladás: 100 HUF Ó Ó Ó Érintse,Helyezze be , vagy Húzza át a kártyát
A terminál automatikusan meghatározza, hogy szükséges-e beütni a kártya PIN kódját. Ha PIN kódra van szükség, kérje meg az ügyfelet, hogy adja meg azt. A <mark>sárga</mark> gomb megnyomásával minden beírt számjegy törlődik. PIN beírás után a <mark>zöld</mark> gombbal hagyja jóvá. Ha a PIN kódot helytelenül adják meg, a terminál jelzi, és kéri a PIN kód újbóli megadását.	Adja meg a PIN kódját! (3):





A hátralévő PIN próbálkozások száma a zárójelben látható.	
A POS terminál csatlakozik az engedélyezési központhoz, és végrehajtja a tranzakciót.	Elfogadva Accepted 506172
Amikor választ kap az engedélyezési szervertől, a kijelzőn megjelenik az eredmény és kinyomtatja az első bizonylatot.	~
	ENTER
Amennyiben a terminál kérdezi, a második bizonylat nyomtatásához nyomja meg az "IGEN" feliratú gombot.	Ügyfél példány nyomtatás?
	NEM [X] IGEN [O]
Amennyiben a tranzakció bármely okból elutasításra kerül, a terminál megjeleníti az " Elutasítva " üzenetet, az elutasítás okát, és kinyomtatja egy bizonylatot a kártyabirtokosnak – és ha szükséges, a kereskedőnek is.	Elutasítva Tranzakció megszakítva [X]
	ENTER





2.1.2 Utolsó tranzakció törlése

FIGYELEM!

Ezzel a funkcióval kizárólag az utolsó sikeres tranzakciót lehet törölni! Az ilyen módon törölt tranzakciók NEM látszódnak a napzárási bizonylaton, így a végösszegekbe sem számítódnak bele.

A főmenüben nyomja meg a Tranzakciók menü gombot, majd válassza az	Tranzakció törlése? Eladás 100.00 HUF 29.09.2020 14:07:13 *********	
Utolsó tranzakció törlése ikont.	NEM [X] IGEN [O]	
FIGYELEM! Alaposan ellenőrizze a kijelzőn látott adatokat, és amennyiben helyes, hagyja jóvá az "IGEN" gombbal. A megerősítést követően a terminál csatlakozik az engedélyezési szerverhez, és végrehajtja a tranzakció törlését. A sikeresen törölt tranzakciókat	Kereskedő példány nyomtatás	?
Miután megkapta a választ, megjeleníti az eredményt, és egyúttal egy tranzakciós bizonylatot nyomtat az ügyfél számára. A kereskedő tranzakciós nyugtájának kinyomtatásához nyomja meg az "IGEN" gombot.	NEM [X] IGEN [O]	





2.1.3 Visszatérítés (Áruvisszavét)

A Visszatérítés funkció lehetővé teszi az összeg vagy részösszeg jóváírását a kártyabirtokos számláján. Visszatérítés **csak** abban az esetben lehetséges, ha az adott kártyával korábban vásároltak már a terminálon!

A főmenüben nyomja meg a	Ezután adja meg az áruvisszatérítés funkció
Tranzakciók menü	engedélyező jelszavát:
gombot, majd válassza a	←
Visszatérítés	Adja meg a jelszavát!
ikont.	
Sikeres jelszó megadás után adja meg az	Adja meg az összeget(HUF)
összeget / részösszeget:	O
Összeg megadása után használja a kártyát.	





2.1.4 Előengedélyezés

Ezzel a funkcióval a kártyabirtokos számláján zárolhat bizonyos összeget.

A főmenüben nyomja meg a	 ← Előengedélyezés Adja meg az összeget(HUF) O
A terminál automatikusan meghatározza, hogy szükséges-e beütni a kártya PIN kódját. Ha PIN kódra van szükség, kérje meg az ügyfelet, hogy adja meg azt. A <mark>sárga</mark> gomb megnyomásával minden beírt számjegy törlődik. PIN beírás után a <mark>zöld</mark> gombbal hagyja jóvá. Ha a PIN kódot helytelenül adják meg, a terminál jelzi, és kéri a PIN kód újbóli megadását.	Adja meg a PIN kódját! (3):





2.1.5 Előengedélyezés befejezése

Ez a funkció egy korábbi sikeres előengedélyezés befejezésére szolgál, ahol a zárolt össze egy részét vagy egészét terheli be véglegesen a kártyabirtokos számláján.



2.2 Egyéb tranzakciós funkciók

Az alap tranzakciós folyamatok kibővíthetők néhány további szolgáltatással, amely egyedi elbírálás alapján, a terminál konfigurációjától függően aktiválódik.

Ezek a szolgáltatások például:

• Kézi kártyaszám bevitel

Ez a külön engedélyhez kötött funkció lehetővé teszi a kártyaadatok közvetlen bevitelét akár a kártya jelenléte nélkül.

- Borravalóval kiegészített eladás (TIP funkció)
- Hivatkozási szám rögzítése a tranzakción belül
- DCC Dinamikus Valutakonverzió

A DCC funkció lehetővé teszi a nemzetközi kártyával rendelkező ügyfelek számára, hogy a pénznemük alapján fizessenek, és a processzor elvégzi az automatikus konverziót. Így a kártyabirtokos láthatja a saját pénzemében a pontos terhelésre kerülő összeget, így elkerülhető az utólagos banki konverziós különbség.





2.3 Adminisztratív funkciók

2.3.1 Bizonylat másolat



2.3.2 Részösszegek







2.3.3 Napzárás



A napzárást bármikor lehet indítani, viszont az a számlálókat törli. Nap végén vagy

műszakváltáskor célszerű ezt a funkciót használni.

Megjegyzés: Az "Utolsó tranzakciók sztornója" nem szerepelnek a listában.

2.3.4 Kommunikációs teszt



2.4 Terminál Információk



Ez menü különféle képernyőket tartalmaz, amelyekkel információkat kérhetünk le a terminál állapotáról, az aktuálisan telepített szoftver verzióról, a terminál kommunikációs hálózathoz való csatlakozás típusáról (GPRS, LAN, Wifi), és a terminál aktuális IP-címéről.





2.5 Egyéb POS funkciók

2.5.1 A POS terminál frissítése



2.5.2 POS státusz felküldése



2.5.3 A terminál újraindítása



2.5.4 Service menü

A szervizmenü technikusok számára készült, és jelszóval védett.